

Инструкция по установке римских штор MIDI (MAXI)

1. Распаковать изделие, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут повредить изделие.

2. Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов (рис. 1). Количество кронштейнов зависит от длины карниза. Расстояние между кронштейнами не должно превышать 40 см.

ВНИМАНИЕ! Установка изделия должна осуществляться по уровню горизонта.

3. Просверлить отверстия. При необходимости использовать дюбели*.

4. Прикрутить двумя саморезами* каждый кронштейн.

5. Вставить изделие в кронштейны и повернуть все защелки до упора влево.

5.1. Если изделие оснащено электроприводом с радио управлением, то соединить провода привода и блока питания. Блок питания подсоединить в сеть 230 В (см. соответствующие инструкции).

5.2. Если изделие оснащено электроприводом с АКБ (аккумуляторной батареей), подсоединить батарею к приводу и при необходимости зарядить. АКБ можно установить на двусторонний скотч в любом месте.

6. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна цепью или при помощи пульта управления.

7. Замятия полотна при транспортировке убираются с помощью бытового отпаривателя.

* не входят в комплект поставки

